

标签打印机



快速使用指南


适用于璞趣U20系列

上海普趣标识设备有限公司

2026年06月

01 包装清单

01 主机*1台



02 USB数据线 *1根



03 内置说明书 *1份



SAFETY WARNING

安全
警告

本产品不标配电源适配器，请务必配套使用
3C认证并满足**标准要求**的电源适配器进行电
池充电，否则将可能造成机器损坏和安全事故。



正面



侧面



 打印方式

热敏式打印

 连接方式

Android & iOS & PC

 打印速度

25-56mm/s

 电源接入

DC 5V/1.5A

 打印精度

300DPI

 纸卷直径

50mm

 打印宽度

48mm

 电池容量

1800mAh


 打印接口

蓝牙+USB

 条码类型

一维码/二维码

展示图



- ① 开盖按键
- ② 左按键 (开关)
- ③ 右按键 (走纸)
- ④ 指示灯
- ⑤ USB接口
- ⑥ 纸仓

💡 保养小贴士

- 🔋 机器长时间不使用，建议定期充电，防止电池老化。
- 🧻 打印头建议定期清洁保养，用棉签蘸取酒精，关机后用力擦拭打印头，清理残胶，避免打印模糊，延长使用寿命

轻按

第1步

轻按开盖按键，打开上盖；

拨开

第2步

拇指按住挡板按压区域，向两侧拨开挡板；

第3步

抽出一张标签，打印面朝下放入纸仓；

第4步

夹紧挡板后，合上盖子。



点按右键，
初步定位走纸



06 按键功能及指示灯说明

按键功能说明



左侧按键

长按左键，鸣响后即松开

打印机开机/关机



右侧按键

点按一次，机器自动走纸一次

校准纸位

指示灯状态说明

颜色	状态	含义	操作指引
● 绿灯	灭	正常状态	无需操作，设备就绪
● 绿灯	快闪	电量不足	请及时通过USB-C接口充电
● 绿灯	慢闪	正在充电	保持充电至绿灯常亮
● 绿灯	常亮	电量充满	可断开充电线，正常使用
● 蓝灯	慢闪	蓝牙未连接 /等待配对	开启设备蓝牙，搜索“U20”并 配对连接
● 蓝灯	常亮	蓝牙已连接	可正常进行无线打印
● 红灯	灭	打印机准备就绪	设备正常工作或待机中
● 红灯	慢闪	缺纸/未合仓盖	请装入打印纸或合上打印机 仓盖并锁紧
● 红灯	快闪+蜂鸣 器鸣响	打印机温度过高报警	立即停止打印，断开电源， 联系客服确认是否故障



电池提示



蓝牙提示



状态提示

前置条件

PRECONDITION



打印机
已开机



手机蓝牙
已打开



手机与打印机
<2m距离



下载并打开
打印软件

连接步骤

CONNECT THE STEPS



第1步

点击去连接，进入蓝牙连接界面

点选与对应打印机型号匹配的蓝牙设备




第2步

同意APP搜索蓝牙权限



第3步

点击链接设备蓝牙，同意配对请求



第4步

打印软件界面显示蓝牙已连接

1. 点进行业模板进入模板列表



2. 选择并进入合适的模板



3. 编辑模板并点击打印



4. 设置打印参数并执行打印



璞趣官网

🌐 [HTTPS://WWW.PUQULABEL.COM](https://www.puqulabel.com)



扫码下载打印软件